

Требования HYVE GROUP к установке и демонстрации экспонатов

1. Все части оборудования, в том числе выдвигающиеся при его демонстрации, должны находиться в пределах арендованной Вами выставочной площади.



2. При демонстрации экспонатов необходимо предусмотреть установку защитных ограждений, экранов (если иные и пр.) для исключения возможности травмирования участников и посетителей выставки.



3. Все части оборудования, имеющие открытые острые, колющие, режущие поверхности (независимо от того, движутся ли они), должны быть закрыты соответствующими защитными кожухами (чехлами, накладками и прочим), для предотвращения травмирования участников и посетителей выставки.



4. Демонстрация оборудования в действии разрешена только обученным оператором, управляющим указанным оборудованием. Запрещается оставлять работающее оборудование на стенде без контроля оператора станка.



5. В целях безопасности посетителей выставки оборудование, экспонируемое в действии, следует размещать на расстоянии не менее 1,0 м от границ стенда.

6. Если Вы планируете демонстрацию оборудования в действии, необходимо заранее проинформировать Организатора. Контактное лицо: Ильин Олег Анатольевич

E-mail: Oleg.Ilin@hyve.group; +7 (499) 750 08 28, доб. 4702 или 4526

При нарушении условий, указанных в разрешении, Организатор вправе приостановить демонстрацию оборудования.