

Требования HYVE Group к установке и демонстрации экспонатов

ЗАПРЕЩЕНО

РАЗРЕШЕНО


1. Все части оборудования, в том числе выдвигающиеся при его демонстрации, должны находиться в пределах арендованной вами выставочной площади.



2. При демонстрации экспонатов необходимо предусмотреть установку защитных ограждений, экранов (если иные и пр. для исключения возможности травмирования участников и посетителей выставки).



3. Все части оборудования, имеющие открытые острые, колющие, режущие поверхности (независимо от того, движутся ли они), должны быть закрыты соответствующими защитными кожухами (чехлами, накладками).



4. Демонстрация оборудования в действии разрешена только обученным оператором, управляющим указанным оборудованием. Запрещается оставлять работающее оборудование на стенде без контроля оператора.



5. В целях безопасности посетителей выставки оборудование, экспонируемое в действии, следует размещать на расстоянии не менее 1,0 м от границ стенда.

При нарушении условий, указанных в разрешении, Организатор вправе приостановить демонстрацию оборудования.